MicroPython auf dem Raspberry Pi Pico

Soft- und Firmware

Fürs Flashen und die Programmierung des ESP32/Raspberry Pi Pico:

<u>Thonny</u> IDE <u>PuTTY</u> ein Terminalprogramm

Verwendete Firmware für den Raspberry Pi Pico W:

RPI_PICO_W-20240105-v1.22.1.uf2

Verwendete Firmware für den Raspberry Pi Pico:

RPI_PICO-20240105-v1.22.1.uf2

Raspberry Pi Pico für MicroPython fit machen

Alles, was mit dem Raspberry Pi Pico gemacht werden soll, braucht erst einmal ein Zuhause. Mein Pico wird mit Gefolge im Verzeichnis F:\P_programmieren\azblog___RASPI_PICO wohnen. In dem Verzeichnis lege ich folgende Unterverzeichnisse an:

_workspace für die MicroPython-Dateien firmware zum Speichern der uf2-Firmwaredatei(en)



Die Raspberry Pi-Community ändert von Zeit zu Zeit den Weg zur Download-Site. Das Folgende beschreibt die Version vom Januar 2024.

Um auf dem Raspberry Pi Pico mit MicroPython arbeiten zu können, müssen wir als Erstes die Firmware auf den Controller bringen. Der Raspi hilft uns dabei. Das USB-Kabel wird am PC angesteckt, am Raspi aber noch nicht. Neben dem USB-Port liegt die Taste BOOTSEL. Die drücken und halten wir, stecken dann das USB-Kabel am Raspi an und zählen langsam bis drei, das heißt wir halten die Taste für mindestens drei Sekunden weiterhin gedrückt.



Abbildung 2: Platine des Raspberry Pi pico_BOOT-Select-Taste

In dieser Zeit meldet sich ein neues USB-Laufwerk, bei mir ist es RPI-RP2 (H:). Darauf befinden sich zwei Dateien, die INDEX.HTM ziehen wir auf einen Browser.

÷ → * ↑ = :	C > RPI-RP2 (H:)	
> 👝 RPI-RP2 (H:)	↑ Name © INDEX INFO_	(.HTM UF2.TXT

Abbildung 3: PICO ist gestartet

Die Raspberry Pi-Dokumentation startet mit dem Ordner **Microcontrollers**. Klick auf **Raspberry Pi Pico and Pico W**.

	Raspl	Derry Pi Document	ation	
Computers	Accessories	Microcontrollers	Services	Pico C SDK
RF Raspberry Pi's fla d	P2040 agship microcontroller device	Raspberry Pi Pico and Pico W Support for Raspberry Pi Pico, Pico H, Pico W, and Pico WH	Raspberry Pi Supports Arm Seria and acts as	i Debug Probe al Wire Debug (SWD), a UART bridge

Abbildung 4: Zum Firmware-Download navigieren

Ganz unten in der Navigationsspalte klicken wir auf MicroPython.



Abbildung 5: Hier geht's zu MicroPython

Im nun geöffneten Menü geht's mit Drag and Drop MicroPython weiter.

Computers	Accessories	Microcontroller	rs	Services
Microcontrollers	Raspberry	Pi Pico and	l Pico W	
Raspberry Pi Pico and Pico W Raspberry Pi Debug Probe RP1 MicroPython	The family Edit this on GitHub			
What is MicroPython? Drag-and-Drop MicroPython Where can I find documentation? Further reading				
Which hardware am I running on? The C/C++ SDK				
		Regulatory P) Pice II Pice I		

Abbildung 6: Hier werden wir fündig

Je nachdem welches Exemplar von Controller wir haben, laden wir die entsprechende uf2-Datei herunter – Klick.



Abbildung 7: Firmware herunterladen

Wir Schicken die Datei in den Ordner firmware im Arbeitsverzeichnis.

← → ~ ↑ 📙	« P_programmieren > az-blog	>R/	ASPI_PICO > f	irmware		~	Q	firmw	are durc	hsuc
Organisieren 🔻	Neuer Ordner									
		^	Name		^					
📑 firmw	are									
		~	<							
Datei <u>n</u> ame:	RPI_PICO-20240105-v1.22.1.uf2									
D	uf2 File (* uf2)									

Abbildung 8: uf2-Datei Im Arbeitsverzeichnis ablegen

Die heruntergeladene Datei schaufeln wir durch Drag and Drop auf das USB-Laufwerk des Raspberry Pi Pico.



Abbildung 9: Firmwaredatei auf dem Raspi-Pico-Laufwerk ablegen

Jetzt beginnt der Flash-Vorgang der Firmware. Wenn das vollendet ist, verschwindet das USB-Laufwerk von selbst. Wir starten Thonny, um uns mit dem Raspberry Pi

Pico über <u>REPL</u> zu verbinden. Wie beim ESP32 oder ESP8266 öffnen wir das Options-Menü über **Run – Select interpreter**, um die Verbindungsparameter festzulegen.



Abbildung 10: Optionsmenü starten

Wir markieren den Raspberry Pi Pico-Eintrag.

Thonny options								
Seneral	Interpreter	Editor	Theme & Font	Run & Debug	Terminal	Shell	Assistant	
Which	interpreter o	or device	should Thonny u	ise for running y	/our code?			
Micro	Python (ESP8	266)						~
Alterna Remot MicroF MicroF	ative Python e Python 3 (S Python (SSH) Python (BBC	3 interpr SSH) micro:bi	eter or virtual en	vironment				
Micro	ython (Rasp	berry Pi	Pico)					
Micro	ython (ESP3 ython (ESP8	2) 266)						
Circuit	ython (gene Python (gen	eric) eric)						
A spec	ial virtual en	vironme	nt (deprecated)					

Abbildung 11: Interpreter auswählen

Nach der Auswahl der Schnittstelle bestätigen wir mit OK.

Thonn	y options							3
General	Interpreter	Editor	Theme & Font	Run & Debug	Terminal	Shell	Assistant	
Which	interpreter o	r device	should Thonny u	use for running	our code?			
Micro	Python (Rasp	berry Pi	Pico)					\sim
Con (loo If yo	nect your de k for your de u can't find i	vice to tł vice nam t, you m	ne computer and ne, "USB Serial" o ay need to instal	l select correspo r "UART"). I proper USB driv	nding port ver first.	below		
< Tr	y to detect p	ort autor	matically >					
Kom	nmunikations	anschlu	ss (COM1)					
Serie	elles USB-Ger	ät (COM	12)					
<u><u> </u></u>	y to detect p	on autor	nationally >					
							Install or upda	te firmware
							ОК	Cancel

Abbildung 12: Schnittstelle auswählen

In REPL erscheint nach kurzer Zeit der MicroPython-Prompt, und wir können die ersten Gehversuche mit dem Raspberry Pi Pico unternehmen.

MicroPython v1.22.1 on 2024-01-05; Raspberry Pi Pico W with RP2040
Type "help()" for more information.
>>>
Abbildung 13: Raspi pico meldet sich mit der Versionsnummer